

Lupa de medición PEAK 1983



Factor de aumento	10x
Enfocable	Sí
Campo de visión	34 mm
Longitud de medición	30 mm
Escala	0.1 mm
Características ópticas	Acromático, sin distorsión
Dimensiones	46 x 44 mm
Peso	74 gramos
Funda	Incl.
Escala estándar	Se incluye como característica estándar



La característica especial de la lupa medición 1983 es el enorme tamaño del campo de visión y el área de medición en relación al aumento de 10x. El sistema óptico consta de cuatro lentes subdivididas en dos grupos. Para estas lupas de medición hay disponibles quince escalas negras y catorce escalas blancas diferentes (ver información general): Estas lentes están recubiertas para evitar reflejos.