

PROBADOR DE RUGOSIDAD COMPACTO



ARW-100 [Para ordenar](#) 220122362

Probador de rugosidad portátil digital



- Parámetros Ra Rz, Rq, Rt
- De bolsillo y asequible
- Amplio rango de medición adecuado para la mayoría de los materiales.
- Medición de rugosidad en superficies planas, cilíndricas e inclinadas.
- Función de calibración con muestra externa suministrada como estándar
- Cumple con las normas ISO y DIN
- Equipado con baterías recargables de iones de litio.
- Pantalla retroiluminada con tecnología OLED para una visión clara desde todos los ángulos
- Procesador DPS con alta eficiencia de cálculo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros de rugosidad	Ra, Rz, Rq, Rt
Trazo trazador	6 milímetros
Puntos de corte seleccionables	0,25/0,8 mm/2,5 mm
Rango de medición	Ra: 0,05 - 10,0 μm Rz: 0,1 - 50 μm
Exactitud	±15 %
Repetibilidad	<12%
Error	diamante, radio 10±2,5 μm, ángulo 90° (+5° o 10°)
Humedad de funcionamiento	<90% HR
Temperatura de funcionamiento	0 °C ÷ 40 °C
Fuente de alimentación	Batería recargable de iones de litio de 3,7 V
Tiempo de carga	3 horas
Dimensiones	110x70x24mm
Peso	200 gramos

KIT DE SUMINISTROS

- Instrumento
- Sistema de cubierta trazadora
- Muestra de rugosidad
- Cargador de batería
- Manual de instrucciones
- Caja de ABS



Instrumentos
Laboratorio
Metroológicos
Calibraciones ENAC